Solitaire

Control Sólido y Conveniencia para Lavado Manual de Ollas y Sartenes

- Su fórmula sólida superconcentrada proporciona un máximo poder limpiador
- Su fórmula baja en álcali es suave para las manos
- Jabonadura generosa que dura y dura
- El sistema dosificador individualmente adjustado elimina el costoso sobreuso
- La coveniencia del botón de presión elimina las mediciones, el vertido, el desperdicio, y los derrames
- Su forma compacta ahorra espacio y manejo

Biodegradable
Sin Fósfatos

ECOLAB[MR]

Solitaire

Control Sólido y Conveniencia para Lavado Manual de Ollas y Sartenes

Dosificación Económica
El dosificador montado en la pared, de botón de presión, dosifica cantidades exactas cada vez. Cada dosificación es servida y ajustada por su especialista Ecolab para adaptarse a sus necesidades de suciedad individuales y a su tipo de tarja.

Conveniencia Continua
SOLITAIRE está listo cuando lo necesita. Solamente oprima el botón para dosificar exactamente la cantidad correcta. No hay medición o vertido manual, ni derrames, ni desperdicios. Su operación de lavavajillas manual será más limpia, más conveniente, y más eficiente.

Fórmula de Alta Fuerza
Afloja la suciedad cocida más dura. La fórmula sólida superconcentrada de SOLITAIRE afloja la suciedad más dura de alimentos cocidos; corta la grasa más gruesa.

Una Solución Ligera
SOLITAIRE utiliza una combinación única de tensoactivos para penetrar y aflojar la suciedad de los alimentos. Este enfoque bajo en álcali es más suave para las manos que las alternativas más altas en álcali.

Grandes Cantidades de Jabonadura Duradera
La jabonadura de SOLITAIRE aparece inmediatamente, haciéndole saber que está listo para manejar sus ollas, sartenes, y utensilios más sucios. Y la jabonadura duradera señala un poder limpiador duradero, eliminando rellenos de la tarja y ahorrándole tiempo y dinero.

Su Línea Inferior es una Cocina más Económica
El dosificador elimina los amontonamientos sobre el mostrador. La forma sólida libera espacio de almacenamiento. Todo para tener una cocina que trabaja más suavemente. Mientras más suavemente trabaje su cocina, más económica llega a ser.

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO
Su especialista Ecolab establecerá el dosificador de tal manera que proporcione la cantidad apropiada de detergente para su tarja de ollas y sartenes.
Tarja 1: Oprima el botón del dosificador, luego llene la tarja con agua caliente (43-49°C. 110-120°F). Raspe la suciedad de alimento gruesa de las ollas, sartenes, y utensilios. Coloque los artículos en la tarja, y deje reposar durante unos minutos para reposar la suciedad. Lave utilizando un cepillo de nylon de cerdas rígidas, o una fibra. Saque los artículos y deje que el exceso de solución detergente se escurra de regreso a la tarja.
Tarja 2: Sumerja las ollas y sartenes en agua limpia y caliente. Saque y deje que el exceso de agua regrese a la tarja.
Tarja 3: Llene la tarja con agua caliente (43-49°C. 110-120°F). Agregue el saneador Mikroklene, siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Enjuague las ollas y los utensilios, sáquelos, escúrralos, y séquelos al aire. No los seque con un trapo. Siga los reglamentos locales del Departamento de Salud para el enjuage.

Tamaño del paquete y número de código del producto

Caja de cuatro cápsulas de 2.268 kg (5 libras)	17301
Caja de dos cápsulas de 2.268 kg (5 libras)	10884

RECORDATORIO DE SEGURIDAD: *Antes de usar éste o cualquier otro producto, asegúrese de que sus empleados lean y entiendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad del Material - ambas contienen Advertencias de Riesgo e Instrucciones de Primeros Auxilios apropiadas.*

Consulte a su especialista Ecolab para las instrucciones de uso específicas.

Autorizado por el USDA
© 1993 Ecolab, Inc.
Impreso en E.U.A.
23375/1200/0693
K

ECOLAB SEDE MUNDIAL
ECOLAB INC., ECOLAB CENTER
ST. PAUL, MINNESOTA 55102 E.U.A.